

HANSE 315 – ANKER

Båden er udstyret med et Delta 10 kg plovanker samt 40 meter kæde på et Quick 800 W elektrisk spil i ankerbrønden.



Ankeret er låst med en L-formet metalpind markeret med den røde oval på billedet. For at frigøre ankeret, drejes pinden til lodret op position, hvorefter den kan trækkes ud til siden. Der er en stop pal på enden, for at sikre den ikke kan falde ud og overbord.

HUSK at låse ankeret, når det er hævet helt op på plads igen.

OBS: Tjek altid ankeret vender rigtigt, med spidsen ind mod stævnen, inden du hæver det det sidste stykke op på stævnplatformen.

HANSE 315 – ANKER

Det elektriske spil har sin egen hovedafbryder midtskibs under køjen i bagbord side. Drej den røde nøgle til **ON** her for at tænde kredsløbet. **HUSK** at slukke igen inden du forlader båden.



Benyt den lille grå fjernbetjening for at sænke og hæve ankeret. Knappen med den røde pil sænker ankeret og den grønne hæver det.

I roligt vejr skal der bruges ankerkæde svarende til 3 gange dybden, der ankres op på. Kæden er markeret med plastic strips i forskellige farver for at indikere hvor meget kæde der er kørt ud. 25 m på billedet herunder.

Strip 1	Strip 2	Kædelængde
Blue		5 m
		10 m
	Blue	15 m
Yellow	Yellow	20 m
Yellow	Blue	25 m
Red	Red	30 m
Red	Blue	35 m



Er ankeret beskidt med sand / tang ved optagning, kan dette med fordel ofte sejles af i overfladen ved lav fart for motor.