

HANSE 315 – GPS

GARMIN GPSMAP® 525


Båden er udstyret med en elektronisk søkort plotter med 5" farveskærm, intern GPS antenne og plads til 1500 waypoints. Strøm til enheden tilsluttes med el-kontakten **B5**.

Det installerede søkort dækker hele Danmark, men er ikke nødvendigvis opdateret!!

Print af den komplette Garmin brugervejledning findes også ombord.



LYNVEJLEDNINGER

Tryk og hold  knappen nede for at tænde eller slukke enheden. Tryk kort på samme knap for at justere baggrunds-belysningen og dag- og nattilstand.

MAND OVER BORD (MOB)

Tryk på knappen *MARK* fra hvilken som helst skærm og vælg derefter *Mand over bord* i menuen med pil ned knappen og *SELECT*

Visning og nulstilling af triptæller:

1. For visning, tryk på knappen *HOME* og vælg *Information > Triptæller*
2. For at nulstille, vælg derefter *MENU > Nulstil triptæller*

Visning og tilpasning af skærm med datafelter:

1. Tryk på knappen *HOME* og vælg *Information > Datafelter*
2. For tilpasning, tryk på *MENU* og vælg *Opsætning*
3. Vælg 3, 4, 5 eller 6 datafelter
4. Vælg data for hvert af de valgte felter. Se næste side for oversigt.



HANSE 315 – GPS

Visning af navigationskort og navigation til en destination på kortet:

1. Tryk på knappen *HOME* og vælg *Kort > Navigationskort*
2. Brug kortmarkøren til at vælge det punkt på kortet du vil navigere til
3. Tryk på *SELECT*, vælg *Naviger til* og dernæst *Go To*
4. Nu vises en farvet linje på skærmen fra bådens position til punktet
5. Brug knappen *MENU* for at vise/skjule datafelter på kortet
6. Navigationen kan stoppes igen med *HOME > Stop navigation*

DATAFELTER

Enheden tilbyder en del forskellige datafelter inkl. disse:

- **GPS:** Fart over grund (SOG), kurs over grund (COG), position, højde
- **Navigation:** Kurspejling, kursafvigelse, distancetæller, distance til destination/næste, ankomsttid til dest./næste, tid til dest./næste
- **Trip:** Distancetæller, tid, triptæller, gennemsnitsfart, maks. fart
- **System:** Klokkelæt, dato, batterispænding

LOKALE WAYPOINTS

Flere waypoints er kodet ind med navn og position, inkl. nedenstående. Vælg med *HOME > Information > Brugerdata > Waypoints*

Navn	Beskrivelse	Bredde	Længde
EGÅ-G-S	Egå - grøn bøjle 2 sm til S	56° 10,46' N	010° 18,25' E
EGÅ-Y-SW	Egå - spec. afmærk. SW	56° 12,36' N	010° 18,03' E
EGÅ-Y-SØ	Egå - spec. afmærk. SØ	56° 11,89' N	010° 19,27' E
KNV-G	Knebel Vig - grøn bøjle	56° 13,31' N	010° 26,70' E
MFK-YBY	Mejlflak - vestbøjle	56° 03,17' N	010° 25,79' E
NAP-R	Nappedam - rød bøjle m. lys	56° 15,63' N	010° 28,61' E
PLA-BY	Pladen Nordbøjle	56° 13,95' N	010° 24,21' E
SHF-G	Skødshoved Flak - grøn bøjle	56° 12,59' N	010° 20,50' E
SLH-R	Sletterhage - rød bøjle m. lys	56° 05,18' N	010° 30,83' E
TUN-G-NØ	Tunø NØ - grøn bøjle	55° 58,24' N	010° 23,59' E
TUN-G-Ø	Tunø Røn - grøn bøjle m. lys	55° 57,36' N	010° 28,80' E

