

HANSE 315 – GASOVN

Båden er i pantry udstyret med et gasdrevet komfur og ovn. Model LT2 fra Techimpex. Gasflasken befinder sig i en lille brønd om bagbord i cockpit.



VIGTIG SIKKERHED

- Gasregulatoren i cockpit må kun være **ÅBEN** når apparatet benyttes. Den skal til alle andre tider være **LUKKET**.
- Forlad ikke et tændt apparat uden opsyn.
- Åben ikke for gas med reguleringsknapperne før du er klar med en tænder.
- Kontrollér altid alle reguleringsknapper er slukket efter brug.
- Alle tre brændere (2 kogeblus + 1 ovn) er udstyret med en gassikring. Dvs. der lukkes automatisk for gassen, hvis flammen skulle gå ud.
- Undgå så vidt muligt anvendelse til søs. Ellers husk at åbne låsen nederst til højre på ovnen. Hele apparatet forbliver så hængende vandret i søgang.
- Ligger du i havn med landstrøm tilkoblet, anbefales en 220V el-kedel når du bare skal koge vand til kaffe/te el. lign. Det er også langt hurtigere.

HUSK RENGØRING EFTER BRUG

Rens ovn, komfur, plader og rist godt efter brug. Efterlad ikke snavs og gamle madrester til de næste brugere af båden.



HANSE 315 – GASOVN

TÆNDING OG ANVENDELSE AF KOGEBLUS

1. Vælg først den brænder, der passer bedst til gryden eller panden.
2. Hav en lighter / gnisttænder klar ved brænderen.
3. Drej tilhørende reguleringsknap mod uret til flammesymbolet og tryk ind.
4. Tænd brænderen.
5. Hold knappen inde for 10-20 sekunder for at opvarme gassikringen nok til at den ikke lukker for gassen igen.
6. Slip knappen igen.
7. Hvis flammen alligevel går ud, drej da knappen med uret tilbage i slukket position. Gentag så proceduren fra pkt. 2.
8. Ved fuldendt tænding, kan styrken af blusset reduceres ved at dreje knappen mod uret.
9. For at slukke brænderen igen, drejes knappen blot med uret til slukket position. Dvs. den hvide prik på regulatoren udfor den sorte prik på fronten.

TÆNDING OG ANVENDELSE AF OVNE

1. Fjern plader og rist i ovnen.
2. Hav en lighter / gnisttænder klar ved brænderen inde i ovnen.
3. Drej reguleringsknappen mod uret til flammesymbolet og tryk den ind.
4. Tænd brænderen.
5. Hold knappen inde for 10-20 sekunder for at opvarme gassikringen nok til at den ikke lukker for gassen igen.
6. Slip knappen igen.
7. Hvis flammen alligevel går ud, drej da knappen med uret tilbage i slukket position. Gentag så proceduren fra pkt. 2.
8. Ved fuldendt tænding, kan styrken af blusset reduceres ved at dreje knappen mod uret.
9. Lad ovnen varme op i ca. et minut før den lukkes.
10. Luk ovnen forsigtigt for ikke at puste flammen ud.
11. For at slukke brænderen igen, drejes knappen blot med uret til slukket position. Dvs. den hvide prik på regulatoren udfor den sorte prik på fronten.

