

HANSE 315 – ELKONTAKTER

Båden har 4 stk. 12V blyakkumulatorer i én samlet strømkreds. Forbrug og motor er ikke adskilt. Hovedafbryderen mellem batterierne og strømkredsen, er placeret om læ under kortbordet i bagbord side.



Tænd for strømmen ved at dreje knappen ned i position **1+2**

Sluk ved at dreje knappen op i position **0 OFF**

Det elektriske ankerspil i stævnen har dog sin egen afbryder. Se dokumentet **Hanse 315 – Anker** for betjeningsvejledning.

HANSE 315 – ELKONTAKTER

Kontakterne på venstre side af el-panelet er her på billedet markeret med **A1-A8** og højre side med **B1-B8**. Den grønne lysdiode lyser når der er tændt for den enkelte funktion.



Kontakt	Funktion	Kontakt	Funktion
A1	Kahytsslys bagbord	B1	Køleboks
A2	Kahytsslys styrbord	B2	Vandpumpe
A3	Lanterner	B3	Spildevandpumpe toilet
A4	Motorlanterne	B4	Instrumenter
A5	Ankerlanterne	B5	GPS instrument
A6	Ikke tilsluttet	B6	VHF radio
A7	Ikke tilsluttet	B7	Lænsespumpe
A8	Autopilot	B8	12V stik